



Cortinas verticales paneles

Limpieza

Estos materiales se pueden limpiar por medio de un cepillo suave o una esponja húmeda. No se deben lavar en la lavadora ni sumergir en agua.

Procedimiento de limpieza

Moja un paño o una esponja en agua de no más de 30 ºC con un detergente suave Limpia la tela de las lamas con un cepillo suave, sin quitarlas del cabezal.

Cuidado. Evita frotar demasiado tiempo o demasiado fuerte, para no quitar el revestimiento protector de las lamas.

Responsabilidad

A pesar de la cuidadosa redacción de estas instrucciones de mantenimiento no podemos hacernos responsables del resultado de la limpieza.