Cortinas verticales lamas de tejido

Limpieza

El asesoramiento sobre limpieza depende en gran medida del tipo de tejido. Si no está seguro de qué tipo de tejido ha comprado, consulte a su distribuidor Gradulux®.

Sin embargo, en el caso de las cortinas verticales Gradulux® deberá seguir algunas directrices relativas a la capa protectora que asegura el apresto y durabilidad de las lamas.

Tipos de tejidos:

Clásica, Comfort, Ecostyle Dust-Block, Globe, Globe Sanaplus, Globe Structure, Panorama, Unisoft

Estos tejidos pueden lavarse en la lavadora. Le aconsejamos que no haga esto más de una o dos veces al año, porque puede dañarse la capa protectora.

Proceda de la siguiente forma:

- Retire las lamas del cabezal. Enrolle las lamas (alrededor de un rodillo de plástico) sin las placas contrapesos inferiores, sin las cadenas de unión y sin el soporte tela de la parte superior de la lama. Ate el rodillo con hilo de algodón o una goma y colóquelo en una funda de almohada.
- Seleccione un programa de lavado de lana a 30º y utilice un detergente neutro
- Aclare bien las lamas, pero **no centrifugue**
- Introduzca de nuevo los soportes tela en la parte superior de la lama. Cuelgue las lamas del cabezal para que se sequen, ponga las placas contrapesos inferiores para que las lamas queden estiradas.
- Pueden plancharse, utilizando un trapo húmedo (con la plancha en la posición de poliéster).

Atlas Sheer, Beam, Cosmic Dust-block, Crepe, Essentials Dust-block, Meridian, Microscreen, Miyake, Morawa, Mozaïek, Ray, Snake sheer, Solo sheer, Waterfall sheer

Estos materiales pueden lavarse a mano con agua tibia - **NO en la lavadora.**

Proceda de la siguiente forma:

- Retire las lamas del cabezal. Enrolle las lamas (alrededor de un rodillo de plástico) sin las placas contrapesos inferiores ni la cadena de unión, ate el rodillo con hilo de algodón o goma y colóquelo en una funda de almohada.
- Haga espuma con agua tibia, en ningún caso a una temperatura superior a 30°C, utilizando un detergente neutro.
- Introduzca las lamas y téngalas en remojo durante un máximo de 30 minutos
- Aclare con agua fría.
- Introduzca de nuevo los soportes tela en la parte superior de la lama. Cuelgue las lamas del cabezal para que se sequen, ponga las placas contrapesos inferiores para que las lamas queden estiradas.
- Pueden plancharse utilizando un trapo húmedo (con la plancha en la posición de poliéster).

Antares, Crepé Metal, Daydream, Elements, Memphis, Motion Topar Plus, Perla Topar, Phantom, Prelude Topar Plus, Prestige black-out, Prestige dim-out, Prestige Reflex, Solo burn-out, Sonate Topar, Vinera, Waterfall

Estos materiales pueden limpiarse con un cepillo o una esponja suaves - **NO en la lavadora y NO los introduzca en agua.**

Proceda de la siguiente forma:

- Haga espuma con agua tibia, en ningún caso a una temperatura superior a 30°C, utilizando un detergente neutro.
- Limpie las lamas con cuidado con un cepillo suave y con la cortina colocada

¡PRECAUCIÓN! Si frota mucho y durante demasiado tiempo puede dañar la capa protectora de las lamas.

Descargo de responsabilidad
Los consejos anteriores se han recopilado con el máximo cuidado. No obstante, no se aceptará ninguna responsabilidad relativa a los resultados de la limpieza.