

Cortinas venecianas de madera

Limpieza

El perfecto recubrimiento superior de las Cortinas Venecianas de Madera Natural Gradulux® hace que sea muy sencillo eliminar el polvo, siempre y cuando el producto se limpie regularmente con un paño suave limpio, un plumero o una aspiradora con un cepillo.

Las lamas que estén muy sucias pueden limpiarse con un trapo húmedo. Se desaconseja el uso de detergentes.

¡PRECAUCIÓN! Una humedad excesiva puede aumentar la deformación de la madera.

Descargo de responsabilidad

Las recomendaciones anteriores se han recopilado con el mayor cuidado. No obstante, no podemos aceptar ninguna responsabilidad como resultado de la limpieza.